

Verfahrenskarte Isi *maxx* - Beschichtung

ANWENDBEREICH		PRODUKT	DOSIERUNG	MASCHINEN / GERÄTE
		 Isi <i>maxx</i>	unverdünnt 	 Rasant Micro Basic

SICHERHEIT



VERFAHREN

1. Vorbereitung des Raumes mit dem Produkt und einem Warnschild.

2. 30 min Trocknungszeit.

3. Auftragen des Produkts.

4. Verteilen des Produkts.

5. Verteilen des Produkts.

6. Verteilen des Produkts.

7. Vergrößerung des Produkts.

8. 45 min Trocknungszeit.

9a. Vergrößerung des Produkts und 30 min Trocknungszeit.

9b. Vergrößerung des Produkts und 45 min Trocknungszeit.

10. Fertigstellung des beschichteten Bodens.

Verfahrenskarte Isi *maxx* - Beschichtung

ANWENDUNG

- 1 Isi maxx, Geräte und Hilfsmittel bereitstellen.
 - 2 Unter normalen Umgebungsbedingungen kann ein Linoleumbelag bereits 30 min. nach der Grundreinigung beschichtet werden.
 - 3 Isi maxx unverdünnt auf den Boden geben, Spur in Arbeitsrichtung.
 - 4 Wischbezug mit ausreichend Dispersion tränken.
 - 5 Ecken und schwer zugängliche Stellen oder überstellte Flächen zuerst einpflegen.
 - 6 Isi maxx gleichmäßig und dünn auftragen.
 - 7 Ergebnis regelmäßig kontrollieren.
 - 8 Vor dem nächsten Auftrag den Film vollständig abtrocknen lassen.
 - 9 Einzelne Schichten jeweils kreuzversetzt auftragen.
 - 10 Perfektes Ergebnis.
- ! Detailinformationen, siehe Verfahrensbeschreibung.

QUALITÄT

- Strapazierfähiger Pflegefilm
- Maximales Hygieneniveau
- Werterhalt des Bodenbelages

SICHERHEIT

- Hohe Ergebnissicherheit
- Einfache Verarbeitung und ausgezeichneter Verlauf
- Ausgezeichnete Haftung auch auf restfeuchten Linoleumbelägen
- TBEP und Metallsalzfrei

EFFIZIENZ



WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Maximale kalkulatorische Sicherheit
- Durchgängiger Arbeitsgang, keine zusätzlichen An- und Abfahrtszeiten
- Niedriger Aufwand im Unterhalt auch bei hoher Frequentierung
- Leicht zu restaurieren
- Schnelle und problemlose Grundreinigung mit Bendurol maxx