



Guardian Blitz



GESCHIRR-GRUNDREINIGER

Guardian Blitz zur bedarfsweisen Grundreinigung von Geschirr in gewerblichen Geschirrspülmaschinen. **Guardian Blitz** beseitigt nachhaltig Stärkebeläge auf Geschirr und andere hartnäckige Verschmutzungen. **Guardian Blitz** wirkt ohne vorheriges Geschirrtauchbad.

- **Sauber** Entfernt zuverlässig Stärkebeläge und andere hartnäckige Verschmutzungen.
- **Sicher** Zur Anwendung in gewerblichen Geschirrspülmaschinen.
- **Effizient** Wirkt ohne vorheriges Geschirrtauchbad.



ANWENDUNGSWEISE



1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten. Bei der Anwendung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
2. Wrasen nach dem Öffnen der Spülmaschine erst vollständig austreten lassen, danach das Produkt großflächig, vorsichtig und langsam in den Waschtank einstreuen. Je nach Stärkebildung auf dem Geschirr 10-30 g **Guardian Blitz** pro Liter dem gesamten Tankwasser zugeben. Die restlose Auflösung des Produktes beachten.
3. Die Geschirrspülmaschine auf und längste Spülzeit einstellen. Anschließend das Spülgut in der so vorbereiteten Maschine spülen. Eine intensive Klarspülung des grundgereinigten Spülgutes ist erforderlich. Sollte das Geschirr danach noch Restalkalität aufweisen, ist das Geschirr noch ein weiteres Mal in der Spülmaschine unter normalen Bedingungen zu spülen.

Nur für ätzalkalifestes Spülgut. Nicht für Aluminium geeignet.

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch.

Nicht mit anderen Produkten außer Wasser mischen! Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH WERT (100 %)

7 8 9 10 11 12 13

LAGERBEDINGUNGEN

Getrennt von Lebensmitteln lagern. Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

6 x 2,4 kg Flasche 9038450