

Putzessig

Allgemeines

Bekanntes und traditionelles Entkalkungsmittel. Auf Basis von Essigsäure aufgebaut. Das bewährte Hausmittel zum sanften Entkalken und Reinigen von Bügeleisen, Kaffeemaschinen, Wasserhahnen, Geschirr, Vasen und Pfannen sowie zum Auffrischen von Farben.

Anwendungsbereich

Reiniger für den gesamten Küchen- und Sanitärbereich. Auf säurefesten Fliesen, Chrom, Chromstahl, Kunststoff, Waschbecken, Armaturen, Sanitärporzellan und Steinzeug.

Dosierung

Zum Entkalken	100 ml auf 300 ml Wasser geben.
Geschirr, Vasen	100 ml auf 1 l Wasser geben.
Farbaufrischen	50 ml ins letzte Spülbad für 4 kg Wäsche geben.

Hinweise für die Verarbeitung

In der Unterhaltsreinigung pur auf nassen Schwamm oder Lappen geben. Armaturen, Waschbecken und andere Gegenstände mit wasserbenetztem Schwamm oder Lappen abreiben. Mit Wasser nachspülen.

Verbrauch

10 Liter Lösung für 40 – 120 m²

Besondere Hinweise

Nicht säurefestes Fugenmaterial mit Wasser vorgängig einnetzen. Bei längerem Einsatz sowie bei empfindlicher Haut Handschuhe benützen. Bei Elektrogeräten unbedingt Angaben der Apparatehersteller beachten. Nie einsetzen auf Kupfer (Messing) und Aluminium. Nicht verwenden auf Kalkstein (Schiefer, Travertin, Solnhofen, Marmor) und Kunststein (Terrazzo). Email und glasierte Fliesen auf Säurebeständigkeit prüfen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser auswaschen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
pH-Wert	konzentriert: 2,5 / 1%ige Lösung: 4,5
Inhaltsstoffe	Putzessig